

Для удобства использования локатора отрегулируйте положение его штанги по высоте, открутив гайку, блокирующую ее, примерно на 1/2 оборота.

Включение локатора: Нажмите кнопку зеленого цвета и удерживайте ее в этом положении до тех пор, пока локатор не издаст характерные звуки тиканья.

Поиск: Для установки максимальной чувствительности освободите локатор от металлических предметов и кратковременно нажмите кнопку зеленого цвета.

Обследуйте поверхность, перемещая локатор из стороны в сторону так, чтобы его поисковая головка находилась примерно на расстоянии 5 см от земли. Высокий уровень отклика локатора указывает на наличие металлической крышки, люка и т.п.

Если отклик локатора проявляется на большой площади, то, находясь в пределах этой зоны отклика, кратковременно нажмите кнопку зеленого цвета для снижения чувствительности локатора.

Нажмите кнопку красного цвета для выключения локатора. Автоматическая система обеспечит отключение локатора, если он непреднамеренно оставлен во включенном состоянии.

Предупреждение: Локатор будет давать некорректную информацию, если работа с ним осуществляется слишком близко от других металлических объектов, например, транспортных средств или металлических оград.

Замена батареи: Замена батареи питания локатора производится, когда прибор выключен или имеет низкую чувствительность.