

УСТРОЙСТВО СОГЛАСУЮЩЕЕ ТОКОВОЕ

УСТ 0-5 мА

Паспорт

ЯИКТ.468364.005 ПС

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Устройство согласующее токовое УСТ0-5 мА (в дальнейшем - устройство) предназначено для дистанционного (телеметрического) измерения и дальнейшей регистрации мгновенной скорости и направления ветра на основе унифицированного токового выходного сигнала.

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазоны измерения должны быть:

по скорости ветра, м/с от 1,5 до 50;

по направлению ветра, градусы от 0 до 360.

1.2.2 Выходной токовый сигнал, мА, должен быть:

по скорости ветра 0...5;

по направлению ветра 0...5.

1.2.3 Основная погрешность измерения (совместно с датчиком ветра М-127) не должна быть более:

по скорости, м/с  $\pm(0,5 + 0,05V)$ ,

где V - измеряемая скорость ветра;

по направлению, градусы  $\pm 10$ .

1.2.4 Основная погрешность измерения в токовом выражении не должна быть более, мА:

по скорости  $\pm(0,05 + 0,051)$ ,  
где I - измеряемый ток, mA;

по направлению  $\pm 0,138$ .

1.2.5 Сопротивление нагрузки (включая сопротивление линии связи), кОм, не более  $1,5 \pm 0,15$ .

1.2.6 Питание устройства должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением  $(12 \pm 1)$  В.

1.2.7 Мощность, потребляемая устройством, Вт, должна быть не более 5.

1.2.8 Габаритные размеры, мм, должны быть не более  $200 \times 125 \times 55$ .

1.2.9 Масса, кг, должна быть не более 0,75.

1.3 Условия эксплуатации устройств:

температура окружающего воздуха от 5 до 50 °С;

относительная влажность воздуха при температуре

20 °С до 80 %.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. с момента ввода устройства в эксплуатацию при условии общей продолжительности работы не более 500 часов.

12.4 Гарантийный срок хранения 6 мес. с момента изготовления.

12.5 Юридический адрес завода-изготовителя

### 13 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1 Устройства вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации не приносят.

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

11.1 Устройство согласующее токовое УСТ 0-5 мА  
 ЯИКТ.468364.005 № \_\_\_\_\_  
 заводской номер

упаковано на  
 согласно требованиям, предусмотренным в действующей  
 технической документации.

\_\_\_\_\_

должность      личная подпись      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

## 12 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

12.1 Срок службы устройства согласующего токового  
 УСТ 0-5 мА не менее 8 лет.

12.2 Завод-изготовитель гарантирует соответствие  
 устройства требованиям технических условий при  
 соблюдении потребителем условий эксплуатации,  
 транспортирования и хранения.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки должен соответствовать  
 указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
ЯИКТ.468364.005	Устройство согласующее токовое УСТ 0-5 мА	1	
ЯИКТ.468364.005 ПС	Паспорт	1	
БРО 364.082 ТУ	Розетка ОНЦ-РГ-09-10/22-Р12	1	
БРО 364.082 ТУ	Вилка ОНЦ-РГ-09-10/22-В13	1	
ТУ25-1607. (Л82.788.009)-85	Датчик ветра М-127		Поставляются по отдельному заказу
Л86.644.066	Кабель		
ЯИКТ.468364.005 И1	Методика проверки		

### 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Принцип работы устройств основан на преобразовании частоты и фазы импульсов от датчика ветра цифровым устройством в значения двух выходных токов, соответствующих скорости и направлению ветра. При этом коэффициент передачи УСТ по скорости составляет 0,1 мА на 1 м/с, по направлению 0,1 мА на 7,2°.

### 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Питание устройств осуществляется постоянным напряжением низкого и безопасного уровня 12 В. Однако, нужно иметь ввиду вероятность воздействия через датчик ветра атмосферного электричества при грозе. Поэтому к эксплуатации устройств могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности по эксплуатации метео электро-приборов.

4.2 При использовании в качестве источника питания 12В устройства, работающего от сетевого напряжения 220 В или иного высокого уровня, необходимо соблюдать правила по обеспечению электробезопасности, установленные изготовителем соответствующего источника питания.

4.3 Устройства должны эксплуатироваться в пожаро и взрывобезопасных помещениях.

### 10а ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10а.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в таблицу 10а.1

Таблица 10а.1 – Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Транспортирование упакованных устройств производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре воздуха от минус 50 до 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С.

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Устройство согласующее токовое УСТ 0-5 мА

ЯИКТ.468364.005 № \_\_\_\_\_

заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Устройство должно быть установлено в отапливаемом помещении и соединено с датчиком ветра, установленном на мачте.

5.2 При установке датчика ветра и прокладке кабеля необходимо руководствоваться инструкциями изготовителей датчика и мачты. Особое внимание следует обратить на вертикальность датчика и правильную установку ориентира датчика на север.

5.3 Датчик М-127 получает питание от УСТ через контакты 2 (+12В) и 5 (-12В) вилки УСТ. УСТ питается от внешнего источника питания через контакты 2 (+12В) и 5 (-12В) розетки, а сигналы снимаются через контакты 1 (направление) и 3 (скорость). В датчике М-127 общая шина подключена к контакту 5. В УСТ общая шина подключена к контактам 5 и 6 розетки, контакт 4 не используется. Схема соединения устройства с датчиком приведена на рис. 1.

Выходной кабель изготавливается потребителем самостоятельно на основе вилки, входящей в комплект поставки устройства.

Внимание!

Подключение устройств согласно схеме соединений необходимо производить только при отключенном источнике питания!

