Измерители защитного слоя бетона

ИПА-МГ4.02

Руководство по эксплуатации КБСП.427672.62 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и область применения	4
1.2 Метрологические и технические характеристики	5
1.3 Состав измерителя	6
1.4 Устройство и принцип работы	6
1.5 Маркировка и пломбирование	. 10
1.6 Упаковка	. 11
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	.11
2.1 Подготовка измерителя к работе	.11
2.2 Порядок работы при определении оси арматурного стержня.	.14
2.3 Порядок работы при измерении защитного слоя бетона «h»	.16
2.4 Порядок работы при определении диаметра арматуры «d»	.17
2.5 Порядок работы при измерении диаметра арматуры «d» и	
толщины защитного слоя «h» (при неизвестных значениях)	. 18
2.6 Порядок работы в режиме «Градуировка»	. 20
2.7 Настройка	.22
2.8 Порядок работы в режиме «Архив»	.23
2.9 Порядок работы в режиме «ПК»	.24
З ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	.26
3.1 Меры безопасности	.26
3.2 Порядок технического обслуживания	.26
Паспорт	.28

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для лиц, эксплуатирующих измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.02 (далее измеритель) и содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации измерителя.

Эксплуатация ИПА-МГ4.02 должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией измерителя, настоящим РЭ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.02 (далее по тексту – измеритель) предназначен для измерений толщины защитного слоя бетона и определения расположения оси арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях согласно ГОСТ 22904.

Измеритель определяет диаметр арматуры по известной толщине защитного слоя бетона согласно методике изложенной в Приложении Г ГОСТ 22904.

1.1.2 Область применения измерителя – измерение толщины слоя бетона расположения защитного И арматуры В железобетонных изделиях конструкциях на предприятиях И строительства, стройиндустрии И объектах a также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.1.3 Рабочие условия измерений:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до 40 °C

– относительная влажность воздуха до 95 %

 – атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

Измерители соответствуют обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931 и являются рабочим средством измерений.

1.2 Метрологические и технические характеристики

 1.2.1 Диапазон измерений толщины защитного слоя бетона, м при диаметре арматуры 3, 4, 5, 6, 8 мм от 5 до 60 при диаметре арматуры 10, 12, 14, 16, 18 мм от 5 до 90 при диаметре арматуры 20, 22, 25, 28 мм от 5 до 11 при диаметре арматуры 32, 36, 40, 50 мм от 10 до 130 1.2.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения толщины защитного слоя бетона, мм: для одиночного арматурного стержня не более (0.05h + 0.5) (h –толщина защитного слоя бетона мм) 	им: 0 -	
\pm (0,05H ₃ ; $+$ 0,5), (H ₃ ; $+$ 05Hµµµ a saiµµH010 e.lox of tota, MM)	-	
- для конструкции с перекрестным армированием не облес + (0.05b, \pm 0.5), при успории:	5	
$(0,051_{\infty}+0,5)$, при условии. a) топшина защитного споя бетона мм. не более	60	
б) шаг пролольных стержней мм не менее.	00	
– при лиаметре стержней от 4 до 10 мм 1	00	
– при диаметре от 12 до 22 мм 1	50	
– при диаметре более 22 мм 2	200	
в) шаг поперечных стержней, мм, не менее 1	50	
– диаметром 4 мм при диаметре продольных		
стержней 10 мм и менее;		
 поперечных стержней диаметром более 4 мм – 		
равным или больше 0,4 номинального диаметра		
продольных стержней при их диаметре более 10 мм.		
г) расстояние в свету до стержня второго ряда	50	
армирования (при его наличии), мм, не менее	50	
1.2.3 Допускаемая дополнительная погрешность		
измерителя, вызванная изменением температуры от	1	
нормального значения (20 °C) до предельных \pm	1	
рабочих значений на каждые 10 °C, %, не более		
1.2.4 Допускаемое отклонение, при определении оси		
арматурного стержня, от действительного его	. 10	
расположения, мм, не оолее:	= 10	

– для стержней диаметром от 3 до 10 мм при толщине защитного слоя бетона не более 40 мм;

 для стержней диаметром от 12 до 40 мм при толщине защитного слоя бетона не более 80 мм. 1.2.5 Напряжение питация Р. от питий не пилориоро. 	
аккумулятора 3,	7±0,5
1.2.6 Потребляемый ток, мА, не более:	
 – без подсветки дисплея 	77
 с подсветкой дисплея 	125
1.2.7 Габаритные размеры, мм, не более: 202×113	×37
1.2.8 Macca, кг, не более:	0,37
1.3 Состав измерителя	
1.3.1 В состав измерителя входит:	
Электронный блок со встроенным индукционным датчиком	1
Проклалка из оргстекла, имитирующая зашитный слой	
бетона топшиной 20 мм	
Кабель связи с компьютером	1
СД с программным обеспечением	1
	1
	1
Ремень для переноски	1
1.3.2 Измеритель поставляется заказчику	В
потребительской таре.	

1.3.3 Общий вид измерителей представлен на рисунке 1.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Принцип действия измерителя основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи.

В качестве приемников электромагнитного поля используются четыре датчика, расположенных симметрично оси Y и оси X измерителя. С помощью встроенного микроконтроллера измеритель анализирует переизлученный сигнал, индицирует расположение обнаруженного объекта, производит вычисления

толщины защитного слоя бетона и диаметра арматурного стержня, результаты измерений в единицах длины отображаются на дисплее.



Рисунок 1- Общий вид измерителей ИПА-МГ4.02

1.4.2 Конструктивно измеритель представляет собой электронный блок со встроенным индукционным датчиком. На лицевой панели электронного блока размещены цифровой дисплей и клавиатура, состоящая из шести функциональных клавиш и отдельной клавиши включения и выключения питания:

3	Включение и выключение измерителя (измеритель выключается автоматически через 10 минут, если не нажимались клавиши и не проводились измерения)
РЕЖИМ	Возврат в основное меню из любого режима
ввод	Запись результатов измерений в архив, активация изменяемых параметров и фиксация значений параметра
(Изменение значений параметра, выбор режима и просмотр (перелистывание) содержимого архива
М	Сброс результата измерений
	Выбор в режиме «Измерение»:
S STREET, S	– измерение защитного слоя « h »;
d/н	– определение диаметра « d »;
	– определение диаметра и защитного слоя « dun » и « d,n »
	выоор значения диаметра и толщины прокладки в режиме «Градуировка»

1.4.3 На верхней панели электронного блока находится разъем USB. Для обозначения оси Y и оси X на верхней, нижней и боковых панелях электронного блока имеются соответствующие метки (рисунок 1). По оси Y под дисплеем расположен светодиод.

1.4.4 Измеритель обеспечивает пять рабочих режимов, выбор которых осуществляется в основном меню (экран 1.1). Выбор

четырех режимов осуществляется в основном меню клавишами «↑, ↓» путем перемещения курсора на выбранный режим и подтверждения выбора клавишей **ВВОД**. Пятый режим «**Связь с ПК**» открывается автоматически при подключении измерителя к компьютеру через USB разъем.



1.1

Текст меню и сообщений может отображаться как на русском, так и на английском языке. Для выбора языка установить курсор на нижний пункт меню и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.4.1 Режим «Измерение» служит для измерения толщины защитного слоя бетона, и определения диаметра арматурного стержня и его оси. Выбор измеряемого параметра осуществляется клавишей «d/H». При включении питания измеритель находится в режиме измерения, например:



1.2

На дисплее отображаются параметры, установленные при предыдущих измерениях. Для возврата в основное меню (экран 1.1) нажать клавишу **РЕЖИМ**.

1.4.4.2 Режим «Градуировка» служит для определения коэффициента совпадения (К_с) по известному диаметру арматуры и известной толщине защитного слоя бетона. Для входа в режим «Градуировка» необходимо нажатием клавиши РЕЖИМ войти в основное меню (1.1), с помощью клавиш «↑, ↓» выбрать режим «Градуировка» и активировать его клавишей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу РЕЖИМ.

1.4.4.3 Режим «Настройка» используется для:

- установки одиночного или непрерывного измерения;
- включения подсветки дисплея;
- включения и выключения звука;
- установки даты и времени.

Для входа в режим «Настройка» необходимо нажатием клавиши РЕЖИМ войти в основное меню (1.1), с помощью клавиш « \uparrow , \downarrow » выбрать режим «Настройка» и активировать его клавишей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу РЕЖИМ.

1.4.4.4 Режим «Архив» используется для просмотра результатов измерений, записанных в архив. Для входа в режим «Архив» необходимо нажатием клавиши РЕЖИМ войти в основное меню (1.1), с помощью клавиш «↑, ↓» выбрать режим «Архив» и активировать его клавишей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу РЕЖИМ.

1.4.4.5 Режим «Связь с ПК» служит для передачи данных из архива измерителя в ПК. Для входа в режим «Связь с ПК» необходимо подключить кабель к разъему USB измерителя и к разъему USB компьютера.

Примечание – При подключении измерителя к компьютеру через USB разъем автоматически включается процесс зарядки аккумуляторной батареи.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка

На передней панели электронного блока нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и тип измерителя;

На задней панели электронного блока, на табличке нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- модификация измерителя;
- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркированы в соответствии с их назначением.

1.5.2 Пломбирование

пломбируется Измеритель изготовителем посредством нанесения клейма Место на пластичный материал. пломбирования – углубление винта, расположенное в ДЛЯ верхнем левом углу на задней панели измерителя. Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа измерителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Для обеспечения сохранности измерителя и комплекта принадлежностей при транспортировании применяется укладочный кейс со средствами амортизации из воздушно-пузырчатой пленки, категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Эксплуатационная документация упакована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки. Маркировка упаковки производится в соответствии с ГОСТ 14192.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка измерителя к работе

2.1.1 Перед началом работы необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.

2.1.2 Расположить измеритель на расстояние не менее 500 мм от металлических предметов и включить питание.

2.1.3 При включении питания на дисплее кратковременно отображается наименование и тип измерителя, состояние аккумуляторной батареи, после чего запускается процесс юстировки:



2.1

Примечание – При необходимости юстировку измерителя можно провести в процессе измерений, для этого необходимо расположить измеритель вдали от металлических предметов и нажать клавишу «↑».

2.1.4 По окончании юстировки открывается режим измерений, на дисплее отображаются параметры, установленные при предыдущих измерениях, например:

h h=	-мм плита
d=16мм	h=мм
	ł
N001 13:00) Kc=1.000

Если установленные параметры соответствуют требуемым, можно приступать к измерениям, либо параметры можно изменить.

Примечание - В измерителе предусмотрена возможность «маркировки» результатов измерений видом контролируемого изделия из ряда:

– плита;	– панель.
– ригель;	
– ферма;	
– свая;	
	 плита; ригель; ферма; свая;

При этом выбранный вид контролируемого изделия не влияет на результат измерений.

2.1.5 Для изменения вида контролируемого изделия следует нажать клавишу **ВВО**Д, после чего наименование вида контролируемого изделия станет инверсным. Клавишами «↑, ↓»

выбрать вид изделия и подтвердить выбор клавишей **ВВОД**, после чего инверсное поле перемещается на коэффициент совпадения (K_c).

 K_c – это поправочный коэффициент к измеряемой величине (h). Значение K_c устанавливается отличным от единицы, если магнитные свойства или диаметр арматурного стержня существенно отличаются от требований ГОСТ 6727, ГОСТ 5781.

Для изменения коэффициента совпадения K_c необходимо клавишами « \uparrow , \downarrow » установить требуемое значение и нажать **ВВОД**.

Для изменения значения диаметра арматурного стержня нажать клавишу «**d/H**», дисплей примет вид:



2.3

Клавишами «↑, ↓» изменить значение диаметра арматурного стержня и нажать **ВВО**Д.

2.1.6 Проверить работоспособность измерителя приближением к металлическим предметам, при этом на дисплее появляется изображение курсора (перекрестие) показывающее расположение металлического предмета по оси X и две горизонтальные индикаторные полоски показывающие расположение металлического предмета по оси Y, например:



Курсор появляется на дисплее, если в зону действия встроенного датчика попадает металлический предмет. Курсор указывает расположение металлического предмета относительно оси У

измерителя. Индикаторные полоски показывают расположение металлического предмета относительно оси X, их длина пропорциональна этому расстоянию.

ВНИМАНИЕ Проверку работоспособности следует проводить при каждом включении измерителя.

2.2 Порядок работы при определении оси арматурного стержня

2.2.1 Определение оси арматурного стержня проводится в режиме «Измерение» независимо от диаметра «**d**» или величины защитного слоя «**h**», введенных в память измерителя ранее.

2.2.2 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п.2.1. В режиме «Настройка» установить непрерывное измерение «Непрерывный».

2.2.3 Установить преобразователь на поверхность контролируемого изделия и, плавно перемещая измеритель из стороны в сторону, поворачивая вокруг вертикальной оси, добиться того, чтобы курсор находился в центре дисплея, а две индикаторные полоски стали одного, минимального размера, например:



2.5

При расположении курсора в центре дисплея раздается звуковой сигнал и загорается светодиод. Перемещая измеритель добиться, чтобы значение толщины защитного слоя (h), отображаемое в верхнем поле дисплея было минимальным. Если при перемещении измерителя вдоль оси Y положение курсора и длина индикаторных полосок не изменяется – ось измерителя совпадает с осью арматурного стержня (рисунок 2). 2.2.4 Отметить на поверхности бетона положение оси арматурного стержня, ориентируясь по меткам на торцах измерителя.



Рисунок 2 – Определение оси арматурного стержня.

Для более точного определения оси арматурного стержня следует повернуть измеритель на 90°. При перемещении измерителя поперек арматуры положение курсора не изменяется, а длина индикаторных полосок изменяется в зависимости от положения измерителя (рисунок 3).



Рисунок 3 – Определение оси арматурного стержня при повороте измерителя на 90°.

Примечание – При появлении на дисплее сообщения «*Зарядите батарею!*» необходимо выключить питание и зарядить аккумулятор, подключив измеритель через USB разъем к компьютеру либо при помощи зарядного устройства, входящего в комплектацию измерителя.

2.3 Порядок работы при измерении защитного слоя бетона «h»

2.3.1 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п.2.1. В режиме «Измерение» нажать клавишу «d/H» для выбора «Режим h», с помощью клавиш « \uparrow , \downarrow » ввести значение диаметра арматуры и нажать **ВВОД**.

2.3.2 Определить ось арматурного стержня в соответствии с указаниями п. 2.2.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется проводить юстировку через каждые 20-30 минут непрерывной работы измерителя, расположив измеритель вдали от металлических предметов и нажав клавишу «↑».

2.3.3 В режиме «Настройка» выбрать непрерывный или одиночный режим измерения в соответствии с п. 2.7. При одиночном измерении результат измерения остается на дисплее при удалении измерителя от объекта.

2.3.4 Перемещая измеритель параллельно оси арматурного стержня добиться, чтобы значение толщины защитного слоя (h), отображаемое в верхнем поле дисплея было минимальным. При расположении курсора в центре дисплея раздается звуковой сигнал, загорается светодиод, и в среднем поле дисплея отображается результат измерений толщины защитного слоя (h).

2.3.5 Для сохранения результата измерений в архиве – нажать клавишу **ВВОД**.

2.3.6 При одиночном измерении, для повторения измерения нажать клавишу «М» и повторить операции по п. 2.3.4.

2.4 Порядок работы при определении диаметра арматуры «d»

Внимание! Данный и следующий режимы являются справочными, погрешность измерений «**d**» и «**h**» не нормирована.

2.4.1 Подготовить измеритель к работе (п. 2.1). В режиме «Измерение» нажать клавишу «**d/H**» для выбора «Режим d», после чего дисплей примет вид, например:



2.6

С помощью клавиш «↑, ↓» и **ВВО**Д установить значение толщины защитного слоя бетона (например, 20 мм).

2.4.2 Установить измеритель на поверхность контролируемого изделия, определить расположение оси арматурного стержня в соответствии с указаниями п. 2.2.

2.4.3 В режиме «Настройка» установить непрерывный или одиночный режим измерения. При одиночном измерении результат измерения остается на дисплее при удалении измерителя от объекта.

2.4.4 Перемещая измеритель параллельно оси арматурного стержня добиться, чтобы значение толщины защитного слоя (h), отображаемое в верхнем поле дисплея было минимальным. При расположении курсора в центре дисплея раздается звуковой сигнал, загорается светодиод и в среднем поле дисплея отображается результат измерений диаметра арматурного стержня (d).

2.4.5 Для сохранения результата измерений в архиве – нажать клавишу **ВВОД**.

2.4.6 При одиночном измерении, для повторения измерения нажать клавишу «М» и повторить операции по п. 2.4.4.

2.5 Порядок работы при измерении диаметра арматуры «d» и толщины защитного слоя «h» (при неизвестных значениях)

2.5.1 Измеритель определяет диаметр арматурного стержня и толщину защитного слоя бетона двумя способами:

1. Сканированием (перемещение измерителя параллельно оси арматуры), данный способ используется, если толщина защитного слоя бетона меньше 60 мм и расстояние между арматурными стержнями более 100 мм «Режим d,h»;

2. С использованием прокладки толщиной 20 мм (входит в комплект поставки) «Режим **d** и **h**». Данный способ измерения диаметра и толщины защитного слоя можно использовать во всех случаях.

2.5.2 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.1. Определить ось арматурного стержня в соответствии с п. 2.2.

2.5.3 «Режим d,h»

В режиме «Измерение» нажать последовательно клавишу «d/H» для выбора «Режим d,h» дисплей примет вид:



2.7

Нажать ВВОД. Установить измеритель слева или справа от Ось Y арматурного стержня. измерителя должна оси арматурного параллельно располагаться оси стержня на расстоянии не менее 40 мм. Плавно, со скоростью не более 10 мм/с, перемещать измеритель параллельно оси арматурного стержня по оси Х. При совпадении оси измерителя У с осью арматурного стержня, раздается звуковой сигнал и на дисплее отображаются результаты измерений диаметра арматуры (d) и толщины защитного слоя (h), например:



Для сохранения результатов измерений в архиве – нажать клавишу **ВВОД**.

Для повторного измерения отвести измеритель от объекта и нажать клавишу «М».

2.5.4 «Режим d и h».

2.5.4.1 В режиме «Измерение» последовательно нажать клавишу «**d/H**» для выбора «Режим d и h» дисплей примет вид:



2.9

Нажать клавишу ВВОД.

2.5.4.2 Установить измеритель таким образом чтобы ось арматурного стержня и ось Y измерителя совпадали. Плавно изменяя положение измерителя добиться, чтобы значение толщины защитного слоя (h), отображаемое в верхнем поле дисплея, стало минимальным после чего нажать клавишу «↓», дисплей примет вид, например:



2.5.4.3 Следующее измерение провести, установив между измерителем и поверхностью контролируемого изделия прокладку 20 мм, имитирующую защитный слой бетона (входит в

комплект поставки).

Измеритель установить таким образом, чтобы ось арматуры и ось Y измерителя совпадали. Плавно изменяя положение измерителя добиться, чтобы значение толщины защитного слоя (h), отображаемое в верхнем поле дисплея стало минимальным, после чего нажать клавишу «↓».

По окончании измерений на дисплее отображаются результаты измерений диаметра арматуры (d) и толщины защитного слоя (h), например:



Для сохранения результатов измерений в архиве – нажать клавишу **ВВОД**.

Для повторного измерения отвести измеритель от объекта и нажать клавишу «М».

2.6 Порядок работы в режиме «Градуировка»

2.6.1 Режим служит для расчета и занесения в память измерителя коэффициента совпадения К_с.

Вычисление коэффициента совпадения К_с необходимо, если магнитные свойства арматуры, а так же ее диаметр имеют отклонения от табличных значений, заложенных в измерителе.

2.6.2 Градуировка проводится при наличии образца арматуры и прокладки из немагнитного, непроводящего материала с известной толщиной.

При обследовании конструкций, когда нет образцов арматуры, уточнение градуировочной характеристики следует проводить после «вскрытия арматуры», измерения диаметра арматурного стержня и защитного слоя бетона штангенциркулем.

2.6.3 Удалить измеритель от металлических предметов на

расстояние не менее 500 мм. Включить измеритель и войти в режим «Градуировка» (п. 1.4.4.2).

2.6.4 Определить расположение оси арматурного стержня в соответствии с п. 2.2.

2.6.5 Нажать клавишу «**d/H**» после чего дисплей примет вид, например:



2.12

Клавишами « \uparrow , \downarrow » и **ВВОД** установить значение диаметра арматурного стержня, после чего курсор перемещается на значение толщины защитного слоя, клавишами « \uparrow , \downarrow » установить значение измеренной толщины защитного слоя или значение толщины прокладки если измерение проводится непосредственно на арматурном стержне и нажать **ВВОД**.

Измерить толщину защитного h_u слоя в соответствии п. 2.3, после чего нажать **ВВОД**.

По результатам измерений вычисляется коэффициент совпадения по формуле:

$$K_c = \frac{h_\partial}{h_u},\tag{1}$$

где h_{∂} – толщина прокладки, мм;

 h_u – значение **h** по показаниям измерителя, мм.

В нижнем поле дисплея отображается полученный в результате вычислений коэффициент совпадения **К**_с.

При последующих измерениях измеренное значение умножается на коэффициент совпадения **К**_с.

Внимание! Установленный коэффициент К_с сохраняется в памяти прибора. Изменить значение К_с можно вручную в соответствии с п. 2.1.5 или в режиме «Градуировка».

2.7 Настройка

2.7.1 Войти в режим выполнив операции по п. 1.4.4.3, на дисплее отобразится меню режима:

⊁Одина	ЭЧŀ	њий	
Подсе	581	гка	вкл
Звук			вкл
Дата	И	вре	мя

2.13

Клавишами «↑, ↓» установить курсор на требуемый пункт меню и нажать **ВВО**Д.

2.7.2 Режим измерения может быть одиночным и непрерывным. При выборе режима «Непрерывный» измерения толщины защитного слоя проводится непрерывно. Данный режим следует использовать при поиске оси арматурного стержня. При выборе режима «Одиночный» значение толщины защитного слоя фиксируется когда ось Y измерителя и ось арматуры совпадают.

2.7.3 Подсветка. При недостаточном освещении рекомендуется включить подсветку дисплея. При включенной подсветке дисплея время непрерывной работы прибора уменьшается в 1,6 раза.

2.7.4 При необходимости изменения даты и времени необходимо переместить курсор на параметр «Дата и время» и нажать **ВВОД**, дисплей примет вид, например:



2.14

число даты находится в инверсном состоянии, клавишами «↑, ↓» внести корректировку и зафиксировать клавишей **ВВОД**. Далее

аналогично установить месяц, год, часы, минуты и секунды.

Установленный режим отображения даты и времени сохраняется в программном устройстве измерителя на время службы аккумуляторной батареи. Замена аккумуляторной батареи производится на предприятии изготовителе.

Для возврата в основное меню (экран 1.1) нажать РЕЖИМ.

2.8 Порядок работы в режиме «Архив»

2.8.1 Объем архива – 999 результатов измерений.

2.8.2 Просмотреть содержимое архива можно в любое время, для чего нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (экран 1.1), клавишами «↑, ↓» установить курсор на пункт «Архив» и нажать **ВВОД**. На дисплее отображается последний результат измерений, например М 123.

Для просмотра результатов измерений от M001 до M123 необходимо поочередно нажимать клавиши « \uparrow , \downarrow ». В данном примере видно, что последняя запись – результат измерений защитного слоя (h = 21,1 мм, вид изделия – «плита»).

2.8.3 Для удаления содержимого архива необходимо удерживать клавишу **ВВОД** в течение 1 секунды. Дисплей принимает вид:

Очистить архив? нет(↓), да(↑)

2.15

4

клавиша «↑» удалить содержимое, клавиша «↓» - не удалять.

Для возврата в основное меню (экран 1.1) нажать РЕЖИМ.

2.9 Порядок работы в режиме «ПК»

При подключении кабеля к разъему USB измеритель автоматически переходит в режим передачи данных из архива измерителя в ПК.

2.9.1 Системные требования к ПК

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

– операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP © Microsoft Corp;

– один свободный USB-порт.

2.9.2 Подключение измерителя к ПК

Для передачи данных используется стандартный USB порт. Подсоединить кабель, поставляемый в комплекте с измерителем, к компьютеру, второй конец подсоединить к измерителю.

2.9.3 Назначение, установка и возможности программы

2.9.3.1 Назначение программы

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с измерителем ИПА-МГ4.02 фирмы «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив измерителя, на компьютер.

2.9.3.2 Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;

- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;

- найти и открыть папку «Stroypribor Data Transfer»;

– начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать клавишу «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Прием данных».

2.9.3.3 Возможности программы:

- просмотр данных и занесение служебной информации в

поле «Примечание» для каждого результата измерения;

– сортировка по любому столбцу таблицы;

– распечатка отчетов;

– дополнение таблиц из памяти измерителя (критерий: дата последней записи в таблице);

– экспорт отчетов в Excel.

2.9.4 Прием данных с измерителя

2.9.4.1 Включить компьютер и запустить программу «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Прием данных».

2.9.4.2 Подключить измеритель к ПК согласно п. 2.9.2.

2.9.4.3 По окончании процесса определения измерителя компьютером необходимо войти в раздел меню «Операции» и активировать строку «Считать архив», щелкнув по ней левой кнопкой мыши. На экране в табличном виде отобразятся данные, считанные из архива измерителя.

2.9.4.4 Для редактирования данных необходимо войти в раздел меню «Файл» и активировать строку «Новый», щелкнув по ней левой кнопкой мыши. На экране отобразится табличный файл «Таблица 1» поверх уже имеющегося файла «Прием данных».

2.9.4.5 Сформировать свою таблицу необходимыми данными методом простого перетаскивания результатов (строк), с нажатой и удерживаемой левой кнопкой мыши, из таблицы «Прием данных» в «Таблицу 1». Теперь можно:

– удалить ненужные данные;

– добавить примечание;

- экспортировать в Excel;

– распечатать отчет.

2.9.4.6 Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – Прием данных».

2.9.4.7 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Измеритель не обнаружен. Проверить правильность подключения измерителя согласно инструкции и убедиться, что измеритель находится в режиме

связи с ПК». В этом случае необходимо проверить подключение измерителя, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен измеритель и повторить процесс запуска программы.

2.9.5 Для возврата в режим «Измерение» необходимо отключить кабель USB от измерителя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при неразрушающем контроле бетонных и железобетонных изделий на предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании зданий и сооружений.

3.1.2 Дополнительные мероприятия по технике безопасности, связанные со спецификой проведения контроля, должны быть предусмотрены в технологических картах (картах контроля).

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Техническое обслуживание измерителя включает:

– проверку работоспособности измерителя (п. 2.1.6);

- профилактический осмотр;

– планово-профилактический и текущий ремонт.

3.2.2 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от интенсивности эксплуатации измерителя, но не реже одного раза в год.

При профилактическом осмотре проверяется крепление органов управления, плавность их действия и четкость фиксации, состояние соединительных элементов, кабелей и лакокрасочного покрытия.

3.2.4 Планово-профилактический ремонт проводится после истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и

окраску измерителя (при необходимости).

3.2.5 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнаруженные при эксплуатации измерителя. В случае необходимости производится замена аккумуляторной батареи

После ремонта проводится поверка/калибровка измерителя. Текущий ремонт измерителя проводится разработчиком-изготовителем.

Паспорт

Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.02

1 Общие сведения об изделии

1.1 Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.02 (далее по тексту – измеритель) предназначен для измерений толщины защитного слоя бетона и определения расположения оси арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях согласно ГОСТ 22904.

Измеритель определяет диаметр арматуры по известной толщине защитного слоя бетона согласно методике изложенной в Приложении Г ГОСТ 22904.

1.2 Область применения измерителя – измерение толщины бетона защитного слоя расположения И арматуры В железобетонных изделиях и конструкциях на предприятиях стройиндустрии И объектах строительства, a также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.3 Рабочие условия измерений:

– температура окружающего воздуха от минус 10 до 40 $^{\circ}\mathrm{C}$

- относительная влажность воздуха до 95 %

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

Измерители соответствуют обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931 и являются рабочим средством измерений.

2 Метрологические и технические характеристики

2.1 Диапазон измерений толщины защитного слоя бетона, мм:

– при диаметре арматуры 3, 4, 5, 6, 8 мм от 5 до 60

- при диаметре арматуры 10, 12, 14, 16, 18 мм от 5 до 90

– при диаметре арматуры 20, 22, 25, 28 мм от 5 до 110

– при диаметре арматуры 32, 36, 40, 50 мм от 10 до 130

2.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения толщины защитного слоя бетона, мм: – для одиночного арматурного стержня не более \pm (0,05h_{3c}+ 0,5), (h_{3c}-толщина защитного слоя бетона, мм) – для конструкции с перекрестным армированием не более $\pm (0,05h_{3c}+0,5)$, при условии: а) толщина защитного слоя бетона, мм, не более 60 б) шаг продольных стержней, мм, не менее: – при диаметре стержней от 4 до 10 мм 100 - при диаметре от 12 до 22 мм 150 - при диаметре более 22 мм 200 в) шаг поперечных стержней, мм, не менее 150 – диаметром 4 мм при диаметре продольных стержней 10 мм и менее; - поперечных стержней диаметром более 4 мм равным или больше 0,4 номинального диаметра продольных стержней при их диаметре более 10 мм. г) расстояние в свету до стержня второго ряда 50 армирования (при его наличии), мм, не менее 2.3 Допускаемая дополнительная погрешность измерителя, вызванная изменением температуры от нормального значения (20 °C) до предельных ± 1 рабочих значений на каждые 10 °C, %, не более 2.4 Допускаемое отклонение, при определении оси стержня, действительного арматурного OT его расположения, мм, не более: ± 10 - для стержней диаметром от 3 до 10 мм при толщине защитного слоя бетона не более 40 мм; для стержней диаметром от 12 до 40 мм при толщине защитного слоя бетона не более 80 мм. 2.5 Напряжение питания, В, от литий ионного 3,7±0,5 аккумулятора 2.6 Потребляемый ток, мА, не более: - без подсветки дисплея 77

 с подсветкой дисплея 	125
2.7 Габаритные размеры, мм, не более:	202×113×37
2.8 Масса, кг, не более:	0,37

3 Комплект поставки

Наименование и условное	Кол-во,	Примечание
обозначение	ШТ	
Измеритель защитного слоя		
бетона ИПА-МГ4.02	1	
Руководство по эксплуатации.	1	
Паспорт		
Прокладка, имитирующая		
защитный слой бетона из	1	
оргстекла толщиной 20мм		
Зарядное устройство	1	
Ремень	1	
Кабель USB	1	
СD с опциональным программным		обеспечивает передачу
обеспечением	1	данных из архива в ПК

4 Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерителя нормируемым характеристикам при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящей инструкции по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода измерителя в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления измерителя.

4.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты. Гарантийные обязательства не распространяются на измерители с нарушенным клеймом

изготовителя и имеющие грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

5 Свидетельство о приемке

Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.02 № соответствует техническим условиям КБСП.427672.62 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____»____ 201_ г.

Дата продажи «____»____ 201_ г.

М.П. (подпись лиц, ответственных за приемку)