

Устройство термозачистки проводов МАГИСТР УТ-Р

Инструкция по эксплуатации и паспорт

7. Гарантии изготовителя.

- 7.1. Изготовитель гарантирует работу устройства термозачистки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
- 7.2. Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.
- 7.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей.
- 7.4. **Гарантия на нагревательные элементы не распространяется.**
- 7.5. Гарантийный ремонт не производится в случае:
- а) истечения указанного гарантийного срока;
 - б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
 - в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);
 - г) наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.

1. Введение.

Устройство термозачистки проводов МАГИСТР УТ-Р, в дальнейшем устройство термозачистки, предназначено для снятия изоляции с эл.проводов путем ее пережигания.

Устройство может поддерживать инструменты:

- Инструмент УТЗ-ТриК (однопетельный)
- Инструмент УТЗ-ТриК-1.0 (двухпетельный)

Устройство термозачистки выпускается в металлическом корпусе, имеет клемму заземления

2. Технические характеристики.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Напряжение питания | 220В (36В), 50 Гц |
| Вторичное напряжение | 4В |
| Рабочая температура | 250 ÷ 600 °С |
| Потребляемая мощность до | 50 Вт |
| Предохранитель | 1,0 А (3А) |
| Габаритные размеры | 95x130x120 мм |
| Масса, не более | 2 кг. |

Содержание.

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Комплектность.
4. Указание мер безопасности.
5. Подготовка к работе.
6. Правила хранения.
7. Гарантии изготовителя.
8. Свидетельство о приемке.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Устройство термозачистки | 1 шт. |
| • Инструмент УТЗ-ТриК | _____ |
| • Инструмент УТЗ-ТриК-1.0 | _____ |
| • Паспорт | 1 шт. |
| • Коробка упаковочная | 1 шт. |

4. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Перед работой необходимо убедиться, что нагревательный элемент установлен соответствующим образом.

ВНИМАНИЕ! Смена нагревательного элемента осуществляется только на выключенном устройстве термозачистки.

8. Свидетельство о приемке.

Устройство термозачистки проводов МАГИСТР УР-Р соответствует действующей конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска «___» _____ 20 г.

Представитель ОТК _____

5. Подготовка к работе.

- 5.1. Подключите заземление к клемме устройства.
- 5.2. Подключите инструмент термозачистки к разъему на лицевой панели устройства.
- 5.3. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220В (36В).
- 5.4. Включите сетевой тумблер эл.питания устройства.
- 5.5. Подстроечной ручкой установите нужную степень накала нагревательного элемента.
- 5.6. Нагревательный элемент включается только при удержании кнопки на инструменте устройства термозачистки.

6. Правила хранения.

Хранение устройства термозачистки проводов МАГИСТР производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности воздуха до 60 %.